napkin®

lumia

ISTRUZIONI LAMPADA LED DA TAVOLO
TABLE LAMP INSTRUCTIONS

napkin®

lumia

basamento
personalizzabile
-
customizable
basement

ISTRUZIONI LAMPADA LED DA TAVOLO / TABLE LAMP INSTRUCTIONS

Componenti e assemblaggio: avvitare lo stelo alla base e alla calotta comemostrato in
gura Components: screw the shaft to the base and the lightshade.

Prima di utilizzare il prodotto, ricaricare la lampada come descritto nelle avvertenze, rispettando la tensione di ricarica.
Before using the product, charge the lamp, while respecting thevoltage.

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Connettore TYPE-C Input: DC 5V / 1 A
· Modulo LED 12 led 3W
3000K+12 led 6000K bianco
· Tempo di ricarica: circa 3 ore
· Durata: da 5 a 7 ore
in base alla modalità di utilizzo
· Batteria: 3.7V 1800mAh
· Materiali: calotta, stelo, base: alluminio.
Finiture in Plexiglass (PMMA)

· Luce dimmerabile

TECHNICAL FEATURES
· TYPE-C Input: DC 5V / 1A
· LED module: 12 led 3W
3000K+12 led 6000K white
· Charging time: about 3 hours
· Battery life: from 5 to 7 hours
according to selected lighting mode
· Battery: 3.7V 1800 mAh
· Materials: lightshade, shaft, base: Aluminium. Finishing: PMMA plastic
· Materials: lightshade, shaft, base: Aluminium.
· Dimmable light



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

P1



P2

P3

P4



P5

P6

P7

P8



P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

AVVERTENZE:
1) Quando si ricarica il prodotto, connetterlo al computer o con un adattatore da parete (non incluso) che rispetti la tensione della lampada. Tensione di uscita 5V, se connesso con un adattatore, non superare questa tensione. Non connettere con un caricatore che mostra una tensione di uscita diversa: 7V/9V/12V etc... Utilizzare una tensione diversa danneggia la lampada e può generare il rischio di incendio. Durante la ricarica la temperatura della lampada può aumentare di alcuni gradi. In caso di surriscaldamento durante la ricarica, sconnettere dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza.
2) Prima del primo utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
3) Sollevare il tappo in silicone che protegge il connettore type-c sotto la calotta, come indicato in □gura. Inserire il cavetto USB in dotazione e connettere alla rete elettrica. Si accende un led rosso che indica lo stato di ricarica. Al termine, il led diventerà di colore verde. In seguito, estrarre il cavo e richiudere il tappo di silicone.
4) La lampada è per uso domestico, non utilizzare all'esterno. La lampada non è impermeabile e non è resistente all'acqua, utilizzare in ambiente con poca umidità. Non esporre alla luce diretta del sole. Appoggiare su super□ci piane, non utilizzare su piani inclinati.
La Direttiva europea 2012/19/UE sui ri□uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che questi apparecchi non debbano essere smaltiti nel normale □usso dei ri□uti solidi urbani, ma che vengano raccolti separatamente per impedire potenziali danni per la salute e per l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmentepericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti per ricordarlo. I ri□uti possono essere conferiti agli appositi centri di raccolta. Uno smaltimento non corretto è sanzionato a termini di legge. Smaltire separatamente leeventuali batterie esauste in maniera corretta.

WARNING:
1) When recharging the product, connect it to the computer or wall adapter (smartphone or other device) that respects the voltage of the lamp. Output voltage 5V, when connected with an adapter, do not exceed this voltage. Do not connect with a charger that shows a different output voltage: 7V/9V/12V etc... Using a different voltage will damage the lamp and may generate risk of □re. While charging, the temperature of the lamp may rise by a few degrees. In case of overheating during charging, disconnect from the network and contact technical service.
2) Before □rst use, make sure the battery is fully charged.
3) Lift the silicone cap that protects the type-c connector under the light shade, as shown in the □gure. Insert USB cable and connect to the network. A red LED lights up to indicate the charging status. When fully charged, the LED light will turn green. Unplug the cable and close the silicone cap.
4) The lamp is for domestic use, do not use outdoors. The lamp is not waterproof and is not water resistant, please use in low humidity environment. Do not exposeto direct sunlight. Place on □at surfaces, do not use on inclined surfaces.
The symbol cross bin means that electrical appliance must not be dispatched with domestic waste and garbage.



napkin®

lumia

NAPKIN S.r.l.